


## 調整器圧力検査

ガス圧確認



## 計測種類

漏洩試験  
(温度補正あり・なし)

LP、都市ガス

気密試験  
(温度補正あり・なし)

LP、都市ガス

調整器圧力検査

LPのみ

長時間計測

LP、都市ガス

現在の圧力計測

LP、都市ガス

## サーバープロデータ管理システム

パソコンで計測結果を管理できます。

### 手順①

弊社ホームページ <https://www.aim-tech.co.jp/index.html> からユーザーログイン後、「データ管理システム」をインストールします。

### 手順②

サーバープロネオとパソコンをUSBデータ転送ケーブルで接続します。

### 手順③

- 1) データ管理システムを起動します。
- 2) 「データ受信」内の「受信開始」を選択して、サーバープロネオの計測データを転送します。

